

Grillprinsen 550S/550K/550SL 700S/700K/700SL m/avlastningsbord

Monteringsanvisning m/isolasjon og tyverisikring

Monteringsanvisning for kombinert montering av grill og avlastningsbord.
For at grillen skal fungere optimalt, ha lang levealder og være godt sikret, anbefaler vi å følge denne monteringsanvisningen.

- 1 Grav vekk massen der grillen skal stå. Trauet skal ha en grunnflate på 200 x 280 cm og være 32 cm dypt. Orienter trauret i ønsket retning.
- 2 Rett av grunnen. Underlaget skal være horisontalt. Bruk pukkstein hvis nødvendig. Isoler med 5 cm tykke polystyren isolasjonsplater.
- 3 Plasser grillen og bordet helt inntil hverandre med grillen i ønsket retning. Det skal være 60 cm klaring rundt betongfundamentene.
- 4 Sikre grillen mot tyveri anbefales: Legg armeringsjern over festebrakettene og mur dem til fundamentet med betongmørtel (se figur). For ytterligere sikring kan to jern á 250 cm kuttet til med vinkelsliper og mures på langs over fundamentene på hver side (ikke vist).
- 5 Fyll pukkstein rundt grillen. Legg singel eller ønsket dekke på toppen. Heller eller belegningsstein rundt grillen kan kombineres med vår inspeksjonskum i betong.

